

Programmeeritav TVIP Gen2 kaugjuhtimispuht



Programmeeritavat TVIP-kaugjuhtimispuhti saab kasutada koos kõigi TVIP-digiboksi mudelitega. Toetatakse alates tarkvaraversioonist 5.0.48

Nuppude programmeerimine

Nuppude programmeerimiseks, teleri sisse- ja väljalülitamiseks ning helitugevuse reguleerimiseks tuleb teha järgmist:

1. Valmistage ette **algne puht** (näiteks teie telerilt) ja **TVIP-puht**.
2. Vajutage **TVIP-kaugjuhtimispuhtil** samaaegselt nuppe **FN** ja **HOME** ning hoidke neid mõne sekundi jooksul all, kuni toitenuppude vahel asuv **roheline LED** hakkab põlema. See tähendab, et kaugjuhtimispuht on programmeerimisvalmis.
3. Vajutage **TVIP-kaugjuhtimispuhtil** nuppu, mida soovite programmeerida – **TVIP-kaugjuhtimispuhti** **roheline LED** hakkab vilkuma. Programmeerimiseks sobivad järgmised nupud: **teleri sisse-/väljalülitamine, VOL+, VOL-, heli vaigistamine**.
4. Asetage kahe puldi infrapuna-indikaatorid üksteise vastu umbes 5–10 cm kaugusele. Vajutage ja hoidke kaks sekundit all nuppu **algse puldil**, mille soovite TVIP-puldil programmeerida. TVIP-puldil vilgub **roheline LED** kolm korda ja hakkab seejärel pidevalt põlema.
5. Siis võite jätkata teiste nuppude programmeerimist.
6. Korrake seda protsessi kõigi vajalike nuppude puhul.
7. Vajutage **TVIP-kaugjuhtimispuhtil** nuppu **FN**, et salvestada ja väljuda õpperežiimist, **roheline LED**-tuli peaks kustuma.

Digiboksi (STB) ja TV helitugevuse reguleerimisrežiimide vahel lülitamine

Televiisori programmeeritud juhtnuppude kasutamiseks hoidke samaaegselt all nuppe **FN** ja **VOL+**, kuni roheline LED süttib. Digiboksi helitugevuse juhtnuppude kasutamiseks hoidke samaaegselt all nuppe **FN** ja **VOL-**, kuni roheline LED süttib.