

Программируемый пульт дистанционного управления TVIP Gen2



Программируемый пульт **TVIP** может использоваться совместно со всеми моделями приставок **TVIP**. Поддерживается с версии программного обеспечения 5.0.48.

Программирование кнопок

Для программирования кнопок, включения/выключения телевизора и управления параметрами громкости звука, необходимо выполнить следующие действия:

1. Приготовьте **исходный пульт** (например, от вашего телевизора) и **пульт TVIP**.
2. Нажмите на **пульте TVIP** кнопки **FN** и **HOME** одновременно и удерживайте их нажатыми в течение нескольких секунд, пока зеленый светодиод, расположенный между кнопками питания, не начнет светиться. Это означает, что пульт готов к обучению.
3. Нажмите кнопку на **пульте TVIP**, которую необходимо обучить, зеленый светодиод на **пульте TVIP** начнет мигать. Доступные кнопки для обучения: включения/выключения телевизора, VOL+, VOL-, отключение звука.
4. Расположите инфракрасные индикаторы двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 5–10 см. Нажмите и удерживайте две секунды кнопку на исходном пульте, которой вы хотите обучить **пульт TVIP**.
5. Зеленый светодиод на **пульте TVIP** мигнет три раза и начнет светить постоянно. Тогда можете продолжить обучение другой кнопки.
6. Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые вам необходимы.
7. Нажмите кнопку **FN** на **пульте TVIP** для сохранения и выхода из режима обучения, зеленый светодиод должен погаснуть.

Переключение между режимами управления громкостью звука STB и TV

Для использования запрограммированных кнопок управления телевизором нажмите и удерживайте **FN** и **VOL+** одновременно до того момента пока зеленый светодиод не загорится. Чтобы использовать кнопки управления звуком приставки нажмите и удерживайте **FN** и **VOL-** одновременно до того момента пока зеленый светодиод не загорится.

Модификация пульта с технологией Bluetooth

Некоторые медиацентры TVIP комплектуются пультом, поддерживающим как ИК, так и Bluetooth. Такие пульты имеют обозначение **BT** в правом нижнем углу логотипа. В случае отсутствия соединения с медиацентром по Bluetooth, пульт работает в режиме ИК.

Как правило, пульт устанавливает соединение Bluetooth с медиацентром автоматически. При необходимости ручной привязки/перепривязки пульта, сделайте следующее:

1. Зайдите в меню **Настройки - Система - Bluetooth пульт - Настроить - Переподключить**.
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки **FN** и **BACK** на пульте, пока индикатор не начнет мигать.
3. Дождитесь сообщения **«Пульт успешно подключен по Bluetooth»**.

Предупреждение

Обратите внимание, использование пульта с технологией Bluetooth рекомендуется только с медиацентрами, поддерживающими эту технологию. Пульт будет работать с любым медиацентром TVIP в режиме ИК, однако реакция на нажатие кнопок может быть хуже, а также время жизни батарей уменьшится.