

Programmeeritav TVIP-kaugjuhtimispult



Programmeeritavat TVIP-kaugjuhtimispulti saab kasutada koos kõigi TVIP-digiboksi mudelitega.

Nuppude programmeerimine

TV CONTROL sektsioonis asuvate nuppude programmeerimiseks tuleb teha järgmist:

1. Võtke ühte kätte algne pult (näiteks oma telerilt) ja teise kätte **TVIP-pult**.
2. Vajutage **TVIP-kaugjuhtimispuldil** nuppu **SET** ja hoidke seda all kahe sekundi jooksul, kuni toitenupu all asuv punane LED hakkab heledamalt põlema. See tähendab, et kaugjuhtimispult on valmis programmeerimiseks.
3. Vajutage ja hoidke all **TVIP-kaugjuhtimispuldil** nuppu, mida soovite programmeerida. **TVIP-kaugjuhtimispuldi** punane LED hakkab vilkuma.
4. Asetage kahe kaugjuhtimispuldi infrapunaandurid üksteise vastas umbes 5–10 cm kaugusele. Vajutage ja hoidke kaks sekundit all **algse kaugjuhtimispuldi** nuppu, mida soovite **TVIP-kaugjuhtimispuldile** programmeerida.
5. TVIP-puldil **vilgub punane LED** kolm korda ja hakkab seejärel pidevalt põlema. Siis võite jätkata järgmise nupu programmeerimisega.
6. Kordage programmeerimisprotsessi kõigi vajalike nuppude puhul.
7. Vajutage **TVIP-puldil** nuppu **SET**, et salvestada ja väljuda programmeerimisrežiimist; punane LED peab kustuma.